



# **Consigli per come posizionare e come fissare il Wiimote IJump V. Free©?**





# Una regola generale

Qualunque sia il tipo di acquisizione, ho scelto, per convenzione, che il telecomando della Wii sia posizionato secondo le seguenti modalità:




Deve essere rivolto con il pulsante di accensione **Power** verso l'alto



Deve essere posizionato con il con il pulsante di accensione **Power** ( per capirci meglio la parte della pulsantiera, quindi la parte piatta del telecomando), rivolto verso il corpo.



**I versi degli assi delle accelerazioni (X,Y,Z) sono stabiliti convenzionalmente secondo le modalità indicate nell'immagine**





# COME FISSARE IL WIIMOTE?

IL Wiimote può essere fissato in diversi modi, la regola principale da tenere sempre presente è che durante i movimenti, a prescindere dal tipo di acquisizione da effettuare, il telecomando deve essere tenuto sempre ben saldo al corpo senza alcuna possibilità di slittamento

Tra le varie possibilità di fissaggio abbiamo:

- Lo Scotch da imballaggio





**OPPURE la cintura**



Sito ufficiale

<http://www.zumba.com/it-IT/>



**Acquistabile anche alla pagina Web**


<http://www.demotu.it/wordpress/zumba-fitness-belt>




# Come si posiziona la cintura Zumba Fitness per consentire l'esecuzione del balzo?




I



II



III



IV



V



**Il Wiimote va fissato medialmente, in posizione verticale (secondo le indicazioni illustrate precedentemente) lungo la fascia toraco-lombare, con la base dello strumento che si viene a trovare tra i muscoli del medio gluteo, come indica la figura**



*Grazie per l'attenzione*

*Giulio Rattazzi*